







## 使用智能锁

功能介绍

#### (10) 锂电池充电



当设备提示"电量过低"时, 请及时对锂电池进行充电, 充电限制电压5.2V/2A(USB), 执行标准GB31241-2014。

(11) 应急电源开锁



(12) 机械反锁

用5V移动电源连接底部应急电源 口充电即可开门Mini USB接口。

旋转反锁旋钮90°,保险舌打出,即 实现机械反锁;本锁体可带天地钩。

# **智能锁说明**

#### 模式选择

进入管理模式,按1选择用户设置,在按7选择设置开门模式(普通 模式、安全模式、体验模式),安全模式需双重验证才能开启,体验 模式任意验证方式多可开启。

### 异常报警

1.试开报警 如果连续3次验证失败,设备将触发报警,错误验证10系统将锁 定5分钟,断电或成功解锁可解除警报。

2.防撬报警 当检测到门锁发生异常撬动时,门锁将发出持续报警音。

3.低电量报警 当电池电量过低时,门外开锁会语音提示"电量低,请更换电池。"

4.门未上锁报警 当锁体斜舌被长时间压住虚掩状态时,设备发出语音报警" 门未上锁"。

⑦ 用户如需接受异常报警信息,需保持门锁联网,且锁与手机绑定。

6

7

## 技术参数

产品名称	因特智能锁
产品型号	V6
开锁方式	人脸识别、远程猫眼、指纹、密码、智卡、虚位密码、临 时密码、远程解锁、WIFI联网、机械钥匙开锁
工作电源	7.4V/4200mAh锂电池,充电限制电压5.2V/2A(USB) 执行标准GB31241-2014。
应急供电	MiniUSB接口,充电限制电压5V/1A
外形尺寸	外面板:410mm(H)*76mm(W)*55mm(D) 外面板:410mm(H)*76mm(W)*55mm(D) 注:具体尺寸以实物为准
外形尺寸	半导体指纹采集器
安全芯片	内置安全芯片
工作模式	普通模式、安全模式、联网模式、体验模式
联网方式	WIFI
工作指示灯	开门指示、关门提醒、虚掩报警、低电报警、人体检测
锁芯级别	C级锁芯
工作温度	-25°C~55°C
储存容量	密码:20组(15组常用密码,4组临时密码,1组胁迫密码) 指纹:100枚 智卡:100枚 人脸:99枚
编号	

#### 本手册仅供参考,如有调整恕不另行通知,具体请以实物为准

9

8











# 检查表

门锁安装完毕后,请安装师傅按下表中项目进行检查和配置。

序号	项目	是/否
1	锁安装端正。	
2	门内把手转动正常。	
3	锁体锁门正常。	
4	保险旋钮反锁正常。	
5	机械钥匙正常开锁。	
6	设置密码正常开锁。	
7	设置指纹正常开锁。	
8	设置人脸正常开锁。(选配功能)	
9	网络猫眼连接正常,远程正常开锁。(选配功能)	
10		
11		









く 家庭设計	Ξ.	く 添加家庭成	员
家庭名字	我的家 >	手机用户  邮	箱用户
		• 131 2345 6789	
家庭成员	添加家庭成员	称谓	
25 M 204 204	Contraction of the	请输入称谓	
8618127923665		角色	
戌]	主人 >	管理员	
	$\triangleright$	管理员可以管理设备和普通用	ļÞ
删除家庭	莛	汤 th	

五、如何备注门锁用户

1. 进入门锁界面,点击右上角"更多-用户列表",进入用户列表界面,如下图;

2. 点击用户,直接备注用户名称如下图。

3.用户备注好后,就清楚地知道是谁开了锁,关心家人。

四、如何分享设备

1. 点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏,选择"家庭管理"-点击要 分享的家庭;

2.点击"添加家庭成员",输入要添加的用户手机号码和称谓。注意该 用户必须提前关注此公众号并注册。

5

***					
707.48	<b>8</b> 1号: 0	用户类型		<b>我</b> 用户编号:0	
*#1	8	指纹用户 >	0	<b>妈妈</b> 用户编号:0	
•• 未命者	8	用户编号	0	<b>老婆</b> 用户编号:1	
B RPM	19:0	田户名字		88 2010-0-0	
<b>米甲</b> 名 用户编	<b>1</b> 词:1	妈妈		л.7	1
<b>未命</b> 者 用户编	<b>5</b> 19:4			用户编号:1 女儿	•
		确定	U U	用户编号: 4	

